

MONTAGEANLEITUNG

Handlauf

***edelstahl*24**

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.

Montageposition anzeichnen

Handlauf in der gewünschten Position an der Wand ausrichten. Die Befestigungspunkte der Handlaufhalter exakt an der Wand markieren.



Befestigungslöcher bohren

An den markierten Stellen die erforderlichen Befestigungslöcher mit einem für den vorhandenen Untergrund geeigneten Bohrer herstellen.



Dübel einsetzen

Passende Dübel vollständig in die gebohrten Befestigungslöcher einsetzen. Darauf achten, dass die Dübel bündig mit der Wandoberfläche sitzen.



Handlaufhalter anschrauben

Handlauf mit den Haltern an den vorbereiteten Befestigungspunkten positionieren und die Wandplatten mit geeigneten Schrauben sicher an der Wand befestigen.



Abdeckrosetten anbringen

Die Abdeckrosetten über die befestigten Wandplatten schieben bzw. aufsetzen, sodass Schrauben und Befestigungspunkte sauber verdeckt werden.



Rundrohre verbinden

Bei zweiteiligen Handläufen den Rohrverbinder in das erste Rundrohr einsetzen. Das zweite Rundrohr fluchtend zum ersten Rohr ausrichten und auf den Verbinder schieben.



Rundrohre vollständig zusammenfügen

Beide Rundrohre vollständig zusammenschieben, bis die Rohrenden sauber und bündig aneinanderliegen. Abschließend den korrekten Sitz der Verbindung und die sichere Befestigung des gesamten Handlaufs kontrollieren.



Alle Angaben in dieser Anleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung, erstellt.

Bitte wenden Sie sich bezüglich genauerer Angaben an Fachpersonal (z.B. Bodenleger, Installateur, Baumeister,...).

Während der Bauzeit ist auf ausreichenden Schutz des Innenlebens (z.B. Geruchsverschluss, Schmutzfangkorb) zu achten. Dieses sollte während dieser Zeit herausgenommen und sicher verwahrt werden.

Die Innenseite der Rinnen und Bodenabläufe sollten vor Verunreinigung geschützt werden. Zudem ist zu beachten, dass sich das Material bei hoher Temperatur ausdehnt.

edelstahl₂₄

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.