Schaltstellungsschema

	T-Bohrung								L-Bohrung	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	L1	L2
Grundstellung 0° (Sicherheitsstellung bei einfachwirkender Funktion)										
Schaltstellung 90°										

edelstahl24

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.